

# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ, DUPLIKÁTOR

MODEL: AG197F



## NÁVOD K POUŽITÍ

### 1. Obecné informace

Univerzální čtyřkanálové samoučící se dálkové ovládání s pevným kódem 433,92 MHz. Toto dálkové ovládání je ideální pro ty, kteří mají jedno funkční dálkové ovládání a chtějí si pořídit druhé náhradní.

#### Názvy tlačítek dálkového ovládání:

- Tlačítko A - šipka nahoru
- Tlačítko B - šipka dolů
- Tlačítko C - kolečko
- Tlačítko D - "čtvercové" tlačítko

### 2. Vymazání paměti dálkového ovládání / obnovení kódu

1. Stiskněte a podržte současně tlačítka A a B - po dvou sekundách LED třikrát zabliká
2. Uvolněte tlačítko B a poté jej rychle třikrát stiskněte a uvolněte ( tlačítko A musí být stále stisknuté). Po chvíli začne modrá LED dioda rychle blikat.
3. Uvolněte obě tlačítka.
4. Paměť dálkové ovládání byla smazána (nyní jakékoliv tlačítko stisknete, modrá LED se nerozsvítí)

### 3. Kopírování signálu

1. Chcete-li zahájit kopírování, je třeba nejprve vymazat dříve uložené kódy tlačítek z dálkového ovladače (viz "Vymazání paměti dálkového ovladače").
2. Stiskněte tlačítko, které chcete kopírovat, na obou dálkových ovladačích a nastavte ovladače na různé strany, dokud se signál nezkopíruje ((přímo směrem dopředu, z boku krytu, ze spodní části krytu). Pokud bylo tlačítko zkopírováno správně, LED dioda bude vydávat nepřetržitý signál a nezhasne.
3. Opakujte postup s dalšími tlačítky dálkového ovladače.
4. Upozorňujeme, že oba dálkové ovladače musí být velmi blízko sebe a musí mít funkční baterie.

### 4. Specifikace

- Napětí: DC12V
- Provozní proud: 10mA
- Baterie A27/12V (dodávaná)
- Frekvence: 433,92 MHz
- Funkce kopírování kódu
- Funkce mazání kódu
- Funkce obnovy kódu
- Kontrolka (červená)
- 4 programovatelné kanály
- Rozměry: 62 mm x 30 mm x 13 mm

### 5. Poznámky a bezpečnostní opatření

- Přístroj čistěte suchým měkkým hadříkem.
- Přístroj neotvírejte, protože tím ztrácíte záruku.
- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým nebo vysokým teplotám.

