

HODINY JH3260

Uživatelský manuál



Obsah balení:

1. Hodiny GH8021
2. Napájecí USB kabel
3. Napájecí adaptér

Tlačítka:

SET - nastavení
UP - nahoru
DOWN - dolů
EXIT - konec

Napájení:

Součástí balení je USB kabel DC5V a USB adaptér. Zapojte kabel do napájecího konektoru v hodinách (pravá strana dole) a druhý konec do USB adaptéru.

NASTAVENÍ ČASU:

Krátce stiskněte tlačítko SET bude blikat hodnota ROKU tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu
Krátce stiskněte tlačítko SET bude blikat hodnota DNE tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu
Krátce stiskněte tlačítko SET bude blikat hodnota MĚSÍCE tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu
Krátce stiskněte tlačítko SET bude blikat hodnota HODIN tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu
Stiskněte tlačítko MODE bude blikat hodnota MINUT tlačítka UP/DOWN měníte hodnotu

Formát 12/24h přepínáte tlačítkem UP.

ZOBRAZENÍ °C/°F:

podržte dlouze tlačítko SET (cca. 5 sekund) rozblíkají se pole dd-nn (den - měsíc) zde můžete tlačítka UP/DOWN přepínat zda-li chcete mít první den a pak měsíc nebo naopak.

Krátce stiskněte tlačítko SET zobrazí se režim nastavení °C a °F přepněte tlačítka UP/DOWN

NASTAVENÍ BUDÍKU:

Krátce stiskněte DOWN.

Zobrazí se nastavené hodinky budíku AL1.

Opětovným stiskem tlačítka DOWN již nastavujete hodnotu HODIN pro přepnutí na nastavení minut stiskněte krátce tlačítko SET.

Opětovným krátkým stiskem tlačítka SET přepnete na aktivaci/deaktivaci budíku. Tlačítka UP/DOWN zvolte (deaktivovaný budík, budou zobrazeny -- při aktivovaném budíku bude hodnota ON. Opětovným stiskem SET již přepnete na nastavení budíku AL2.

Pokud máte nastavení hotové, ukončete tlačítkem EXIT.

OPĚTOVNÝMI STISKY TLAČÍKA EXIT přepínáte režim zobrazení sekund.