

Návod k použití:

Krátkým stiskem tlačítka RESTART se termostat zapne, dlouhým stiskem se vypne. Krátkým stiskem tlačítka SET lze po rozblikání displeje nastavit šipkami nahoru a dolů požadovanou teplotu. Dlouhým stiskem tlačítka SET a následně šipkami lze nastavit další funkce termostatu:

P0: režim topení (H) nebo režim chlazení ©

P1: nastavení hystereze 0,1 až 30°C

P2: nastavení horní maximální hranice teploty

P3: nastavení spodní maximální hranice teploty

P4: teplotní korekce oproti teplotnímu čidlu -10 až 10°C

P5: časové zpoždění 0 až 10minut

P6: Signalizace dosažení maximální teploty -50 až 120°C (továrně vypnuto)

P7: Uzamčení klávesnice

P8: Uvedení do továrního nastavení