




Chytrá fontána - pítko pro domácí mazlíčky



Stručný manuál k použití


V1.0

Obsah:




Fontána pro mazlíčky

Obsah balení:



USB adaptér




USB kabel



EN manuál

Popis výrobku.....	2
Návod k použití.....	3-6
První použití.....	3
Párování s aplikací Smart Life.....	3-5
Představení aplikace.....	6
Doplění vody.....	7
Čištění.....	8
Upozornění.....	9
Otázky a odpovědi.....	11

Popis výrobku



2

Návod k použití

1. První použití

1. Vyjměte z dávkovače veškeré příslušenství
2. Vlhkým hadříkem otřete vnitřní částí dávkovače a jádro filtru
3. Vložte jádro filtru do štěrbin v horní části víka, poté co byl tento filtr ponořen na 2 minuty do čisté vody.
4. doplňte vodu do nádrže nad čáru MIN a pod čáru MAX.
5. Zapojte dávkovač do USB napájení
- 6 - 7 sekund pro uvedení do továrního nastavení. Dávkovač se pak bude nacházet v režimu konfigurace sítě (indikace sítě bude blikat)

2.1 Párování s aplikací Smart Life


V aplikaci Obchod Play (Android) nebo AppStore (iOS) vyhledejte aplikaci "Smart Life" a nainstalujte. Můžete použít také QR kód níže.




3

2.2 Registrace v aplikaci

1. Otevřete aplikaci "Smart Life". Klikněte na tlačítko "Registrovat"
2. Vyberte časové pásmo Česká Republika a vyplňte e-mailovou adresu. Tapněte na tlačítko "Načtěte ověřovací kód" (musíte souhlasit s podmínkami)
3. Do Vašeho vyzváněcího e-mailu Vám dorazí zpráva s verifikačním kódem. Tento kód vyplňte a pokračujte dál
4. Budete vyzváni k vyplnění libovolného hesla (6-20 znaků, mix písmen a číslic) a potvrďte tlačítkem "Dokončeno"
5. Aplikace Vás automaticky přihlásí. Povolte aplikaci přístup k oznámením.




4



1. V pravém horním rohu tapněte na + a z rozevřací nabídky vyberte "add device"
2. V kategorii "Small home appliance" vyberte "PET fountain (WiFi)"
3. Vyplňte heslo k WiFi síti, ke které je Váš telefon připojen. Aplikace nepodporuje 5G síť.
4. Tapněte na "Kontrolka potvrzení bliká a poté potvrďte, že bliká rychle (blink quickly)"
5. Tapněte na název sítě fontány "SmartLife-XXXX"
6. Zařízení je přidáno. Tapnutím na ikonu tužky, můžete fontánku přejmenovat

3. Představení aplikace




1. Nastavení: ostatní funkce
2. Přepínač ZAP/VYP
3. Přepínač ZAP/VYP
4. Časovač
5. Čištění UV


6

4. Lití do fontány

Aplikace Vás upozorní na nízkou úroveň vody v nádrži



1. Fontánu není nutné odpojovat z napájení. Pouze vyjměte horní víko s integrovaným čerpadlem




2. Na těle fontány se nachází nápis min. a max. oužijte jinou nádobu pomocí nížP vodu doplníte, dokud voda nedosáhne rysky max.
3. Vratte víko zpět


7

5. Čištění


Čištění doporučujeme alespoň jedenkrát týdně pro zajištění té nejlepší kvality vody.




1. Vyjměte horní víko a vyčistěte otvor pro průtok vody




2. Vyjměte všechny filtry



3. Opláchněte filtry v čisté vodě, odstraňte případné nečistoty a nánosy



4. Vyčistěte také čerpadlo



5. Vyčistěte nádrž na vodu

8

Upozornění

- Po odpojení napájení nezapomeňte vyčistit napájení.
- Neponožte tělo krmítka a napájecí adaptér do vody.
- Při prvním použití vyčistěte vnitřek průhledné nádržky na vodu, horní kryt a štěrbinu filtru.
- K filtru může být přiloženo malé množství prášku. Jedná se o normální jev. Opláchněte
- Filtr se doporučuje vyměňovat jednou za měsíc

Varování

- Nepoužívejte fontánu ve vlhkém a znečištěném prostředí
- Neumísťujte fontánu na vysoká místa
- Mějte zařízení postavené na rovném povrchu
- Nenalévejte do zařízení horkou nebo vroucí vodu
- Instalujte kabeláž tak, aby jí nemohlo žádné zvíře poškodit. Napájecí zdroj je pod bezpečným napětím, které nemá za následky úraz zvířete či člověka
- Nerozebírejte ani neopravujte zařízení svépomocí. V opačném případě ztratíte nárok na záruku
- Nepoužívejte žádné jiné příslušenství, než to, které je přiloženo v balení

9

Otázky a odpovědi

OT: Jak často máme měnit vodu a jak často zařízení čistit
 OD: Dle kvality vody a zvyklostí Vašeho zvířete se napít. Je doporučeno vyměňovat či dolévat vodu každé 2 - 3 dny, čištění je doporučeno alespoň jedenkrát týdně (včetně nádrže na vodu, čerpadla, vrchního víka, atd.) Pro čištění nepoužívejte horkou ani vroucí vodu

OT: Jaký typ vody mám do fontány používat?
 OD: Je doporučeno použít čistou nebo i minerální vodu

OT: Jak často je nutné vyměňovat filtry?
 OD: Pro správné filtrování je nutné vyměnit filtry jednou měsíčně

OT: Je fontána hlučná? Spotřebuje fontána hodně energie?
 OD: Jedná se o zařízení s nízkým výkonem (max. 4.5W) a spotřeba je 1kW během 10 dní
 Zařízení je vybaveno malým a tichým čerpadlem, jediné co uslyšíte je šplouchání vody

OT: Může dojít ke zranění pokud zvíře prokousne kabeláž od zdroje napájení?
 OD: Zdroj napájení disponuje 5V nízkým napětím a 0.6A proudem pro ujištění bezpečnosti Vašeho zvířete. Pokud ovšem dojde k poškození kabelu, může to mít vliv na chod zařízení, doporučujeme jej tedy co nejdříve vyměnit.

OT: Pro jak velká zvířata je fontána určena?
 OD: Fontána je určena pro dospělé kočky a malé až středně velké psy

10